

Návod k použití

Přípravek na výměnu a odvzdušnění brzdové a spojkové kapaliny, 2,5 litru

QUATROS QS70789



Postup plnění

1. Ujistěte se, že uvnitř přístroje nezůstává žádný tlak. Tlak lze uvolnit pomocí vypouštěcího ventilu na straně čerpadla.
2. Odstraňte uzávěr na horní straně jednotky a naplňte jednotku novou brzdovou kapalinou. Ujistěte se, že v nádržce nejsou žádné zbytky staré kapaliny ani nečistoty.

Návod k obsluze

1. Adaptér našroubujte na rezervoár brzdové kapaliny a rychlospojkou jej připojte k průhledné plnicí hadici. Příložený adaptér (45 mm) pasuje na nádržky brzdové kapaliny většinu evropských aut.
2. Pumpujte rukojetí plničky nahoru a dolů, dokud nedosáhnete doporučeného tlaku pro plnění. Povolte odvzdušňovací šroub na brzdovém třmenu a připojte jej k vhodné nádobce sběr staré kapaliny. Jakmile uvidíte, že do nádoby přitéká nová kapalina, odvzdušňovací opět uzavřete. Postup opakujte na všech 4 kolech (v pořadí doporučeném výrobcem vozidla).
3. Jakmile brzdová kapalina začne vytékat, požádejte pomocníka, aby sešlápl brzdový pedál, zatímco budete sledovat, jak kapalina protéká průhlednou trubičkou. Více než několik sešlápnutí může vyprázdnit nádržku hlavního válce, proto ji nezapomeňte průběžně kontrolovat a v případě potřeby doplnit.

4. Po dokončení procesu uvolněte tlak stisknutím uvolňovacího ventilu na zadní straně pumpy. Po uvolnění odpojte přívodní hadici kapaliny od adaptéru na nádržce s brzdovou kapalinou. Poznámka: Neodpojujte adaptér před uvolněním tlaku!

5. V případě potřeby doplňte brzdovou kapalinu v nádržce na maximální hladinu. Nasadte zpět uzávěr hlavního válce na vozidlo.

6. Starou brzdovou kapalinu zodpovědně recyklujte.

Péče a údržba

- Po použití nádobu očistěte čistým suchým hadříkem.
- Tlak vzduchu musí být uvolněn pomocí vypouštěcího ventilu. Nádobku na kapalinu vyprázdněte, pokud ji nepoužíváte.
- Hadici a adaptér udržujte čisté pro další použití.
- Skladujte na čistém, suchém a dětem nepřístupném místě.