

Návod k použití

Přípravek na výměnu a odvzdušnění brzdové a spojkové kapaliny 4l QUATROS QS70142



Postup plnění

1. Ujistěte se, že uvnitř přístroje nezůstává žádný tlak. Tlak lze uvolnit pomocí šroubovacího vypouštěcího ventilu na straně ruční pumpy.
2. Odstraňte uzávěr na horní straně jednotky a naplňte jednotku novou brzdovou kapalinou. Ujistěte se, že v nádržce nejsou žádné zbytky staré kapaliny ani nečistoty.

Návod k obsluze

1. Adaptér našroubujte na rezervoár brzdové kapaliny a rychlospojkou jej připojte k průhledné plnicí hadici. Příložený adaptér pasuje na nádržky brzdové kapaliny většinu evropských aut.
2. Pumpujte rukojetí plničky nahoru a dolů, dokud nedosáhnete doporučeného tlaku pro plnění. Povolte odvzdušňovací šroub na brzdovém třmenu a připojte jej k přiložené 1l nádobce na sběr staré kapaliny. Jakmile uvidíte, že do nádoby přitéká nová kapalina, odvzdušňovací šroub opět uzavřete. Postup opakujte na všech kolech (v pořadí doporučeném výrobcem vozidla).
3. Jakmile brzdová kapalina začne vytékat, požádejte pomocníka, aby sešlápl brzdový pedál, zatímco budete sledovat, jak kapalina protéká průhlednou trubičkou. Více než jedno sešlápnutí může vyprázdnit nádržku hlavního válce, proto ji nezapomeňte průběžně kontrolovat a v případě potřeby doplnit.
4. Po dokončení procesu uvolněte tlak povolením uvolňovacího ventilu na straně pumpy. Po uvolnění odpojte přívodní hadici kapaliny od adaptéru na nádržce s brzdovou kapalinou. Poznámka: Neodpojujte adaptér před uvolněním tlaku!
5. V případě potřeby doplňte brzdovou kapalinu v nádržce na maximální hladinu. Nasadte zpět uzávěr nádoby brzdové kapaliny na vozidle.
6. Starou brzdovou kapalinu zodpovědně recyklujte.

Péče a údržba

1. Po použití nádobu očistěte čistým suchým hadříkem.
2. Tlak vzduchu musí být uvolněn pomocí vypouštěcího ventilu. Nádobku na kapalinu vyprázdněte, pokud ji nepoužíváte.
3. Hadici a adaptér udržujte čisté pro další použití.
4. Skladujte na čistém, suchém a dětem nepřístupném místě.