

Odsávačka tekutin vakuová 9 l, ruční – QUATROS QS60650



Uživatelský manuál

Popis produktu

Vhodné pro odsávání všech typů motorových, převodových a mazacích olejů a také kapalin s nízkou viskozitou, jako je chladicí kapalina, voda atd. Dodáváno se 4, 6, 8 a 10 x 1000 mm sacími sondami a 4 x 600 mm mosaznou prodlužovací trubicou. Teplotní odolnost: 85 °C.

Návod k použití

Nasávání tekutiny do extraktoru

1. Ujistěte se, že je vozidlo vodorovně. Nechte motor běžet přibližně pět minut, abyste se ujistili, že je olej teplý. Vypněte motor.

2. Vyjměte měrku oleje z motoru.

3. Vložte příslušnou extrakční sondu do trubičky měrky a ujistěte se, že dosáhne až na dno olejové vany.

4. Připojte extrakční sondu k prodlužovací trubici pomocí jejího černého plastového adaptéru. Trubky se do adaptéru instalují zatlačením.

5. Umístěte odsávací jednotku blízko přední nebo boční části vozidla. Nasaďte adaptér sací trubice o průměru 10 mm na vstupní spojku (obr. 1). **Varování!** Zajistěte, aby teplota oleje nepřesáhla 85 °C.



Obr. 1

6. Chcete-li zahájit sání, umístěte přidržte jednotku nohou na určeném místě, aby se jednotka ustálila, a začněte pumpovat rukojetí nahoru a dolů po celé její dráze. Během pumpování nahoru a dolů se nádrž začne plnit. Zastavte čerpání a stiskněte uvolňovací ventil, abyste zabránili přeplnění jednotky.

Poznámka: Před provozem odsavače musíte stisknout tlakový přetlakový ventil (obr.1), aby se rozptýlilo veškeré vakuum nebo tlak zbývajících v nádrži z předchozího použití.

Vyprázdnění extraktoru

Poznámka: Před vyprázdněním extraktoru musíte stisknout přetlakový ventil (obr. 1), aby se rozptýlilo veškeré vakuum nebo zbývajících tlak v nádrži.

1. Opatrně vyjměte sací sondu z trubice měrky pomocí hadru nebo hadříku, abyste zabránili znečištění motoru olejovými kapkami. Vraťte měrku zpět na své místo.
2. Odpojte sací trubici a vstupní spojku od těla odsavače (obr.1)
3. Vylijte odsátou kapalinu do vhodné nádoby. Kapalina by měla být zlikvidována v souladu s předpisy místních úřadů. Extraktor nenaklánějte více než 90°.

Údržba

Udržujte jednotku v čistotě, otřete jakoukoli rozlitou tekutinu. Udržujte sací trubky čisté a bez ucpaní. Zkontrolujte, zda jsou všechny trubky, hadice a spoje v dobrém stavu.