

## Podtlaková a přetlaková pumpa na výměnu kapaliny

QUATROS QS70411

Návod k použití



### Charakteristika přístroje:

Podtlaková i přetlaková pumpa na výměnu brzdové kapaliny a jiných kapalin. Pumpu lze přepnout pro vytvoření tlaku i podtlaku.

Sada obsahuje dvě dlouhé průhledné hadice, tři krátké, koncovky na odvzdušňovací šroubky a různé další adaptéry, dvě kalibrované nádoby na kapaliny a kufřík

**Obsah soupravy:**

- kovová pumpa s manometrem v rozmezí -0,9 bar až 3 bar
- flexibilní hadičky  $\varnothing$  6mm a délky 500 mm - 2 kusy
- sada přípojovacích koncovek
- sada konektorů pro hadičky
- nádržka s víčkem se dvěma výstupy
- náhradní nádržka s víčkem

**Pracovní postup:**

1. Pomocí odpovídající koncovky připojte pumpu k součásti automobilu, kterou chcete zkontrolovat.
2. Otočnou hlavicí nastavte provozní režim pumpy na tlak či podtlak.
3. Pumpováním vytvořte potřebný tlak nebo podtlak a sledujte hodnoty na manometru.

**POZOR!** Pumpa neslouží k nasávání kapalin. Pro tento účel použijte nádobku, kterou najdete v soupravě. V případě nasátí kapalin do pumpy hrozí její poškození nebo dokonce zničení!